



(1) ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(2) ΛΥΧΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

(3) ΛΥΧΝΙΑ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

(4) ΛΥΧΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟ

(5) ΛΥΧΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΤΑΣΗ

(6) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

(7) ΛΥΧΝΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

(8) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

(9) ΛΥΧΝΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΔ.

(10) ΒUTTON ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΔ.

(11) ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΔ.

(12) ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝ.

(13) ΛΥΧΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

(14) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

(15) ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

(16) ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

(17) ΛΥΧΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(18) ΒUTTON ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

(19) ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

(20) ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

(21) ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ

Κωδικοί σφαλμάτων FR-9A

01.	Υπερθέρμανση	10.	Σφάλμα πίεσης αέρα
02.	Χαμηλή στάθμη νερών	11.	Σφάλμα υδραυλικής εγκατάστασης
03.	Αποτυχία έναυσης	12.	Αποτυχία έναυσης
04.	Φωτοκύτταρο	13.	Αστοχία θερμικού ζεστών νερών
05.	Σφάλμα αισθητήρα θέρμανσης	14.	Συναγερμός αερίου
06.	Αισθητήρας θέρμανσης	15.	Σφάλμα Πίνακα
07.	Σφάλμα αισθητήρα νερών χρήσης	16.	Υπερθέρμανση θερμικού
08.	Βραχυκύκλωμα αισθητήρα νερών χρήσης	17.	Σφάλμα στην επιλογή DIP Switch
09.	Σφάλμα ανεμιστήρα		