



## Επιλέξτε το τρόπο λειτουργίας

Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε έναν από τους 5 τρόπους λειτουργίας.

## Καταστάσεις λειτουργίας με “χρονοπρόγραμμα”

Ο θερμοστάτης δίνει τη δυνατότητα χρονοπρογράμματος στις λειτουργίες “αυτόματη” και “αργίας” .

<b>Αισθάνεστε ιδιαίτερη ζέση/ κρύο;</b>
Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία. Η ρύθμιση είναι προσωρινή και ενεργή μέχρι την στιγμή που ο θερμοστάτης ενεργοποιεί μια αλλαγή.

Σημείωση: Για να προγραμματίσετε εσείς τον θερμοστάτη, δείτε την παράγραφο: “Εισαγωγή επιθυμητών θερμοκρασιών και περιόδων θέρμανσης”.

## Καταστάσεις συνεχής λειτουργίας

Ο ελεγκτής προσφέρει τις εξής καταστάσεις συνεχής λειτουργίας: “Συνεχής κανονική λειτουργία” , “Συνεχή λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας” και λειτουργία προστασίας από παγετό και υπερθέρμανση .

<b>Αισθάνεστε ιδιαίτερη ζέση/ κρύο;</b>
Πιέστε  ή  για να επαναρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

## Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

	Δρομέας στη θέση 1(ώρα): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την ώρα.
	Δρομέας στη θέση 2 (ημερομηνία): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την ημερομηνία.
	Επαναφορά του δρομέα στη θέση RUN για να αποθηκευτεί η ώρα.

Σημείωση: Δεν απαιτείται ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας όταν ο θερμοστάτης λαμβάνει το σήμα συγχρονισμού από τη Φρανκφούρτη. Στην ένδειξη ώρας εμφανίζεται η ένδειξη **PASS**

## Εισαγωγή επιθυμητών θερμοκρασιών και περιόδων θέρμανσης

Ο θερμοστάτης έχει μέχρι τρεις περιόδους θέρμανσης τις οποίες μπορείτε να συνδυάσετε με τα block 1-5 για καθημερινές ή τα block 6-7 για σαββατοκύριακο ή για κάθε μέρα ξεχωριστά τα block 1..7.

Προχωρήστε όπως περιγράφεται ακολούθως:

	Επιλογή λειτουργίας  ή .
	Δρομέας στη θέση 3 (καθημερινές <b>1-5</b> , σαββατοκύριακο <b>6-7</b> , ανεξάρτητες μέρες <b>1..7</b> ): Πιέστε  ή  για να επιλέξετε το block που επιθυμείται. Σημείωση Κάνοντας αλλαγές σε ανεξάρτητες μέρες αλλάζουν και οι ρυθμίσεις των χρονοπρογραμμάτων των ημερών του ίδιου block. Μπορείτε να επαναφέρεται τις ρυθμίσεις του block με το πλήκτρο Reset.
	Δρομέας στη θέση 4 (αριθμός περιόδων θέρμανσης): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε τον αριθμό των περιόδων θέρμανσης που θέλετε.
	Δρομέας στη θέση 5 (Ωρα έναρξης 1 <sup>ης</sup> περιόδου θέρμανσης): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης.
	Δρομέας στη θέση 6 (θερμοκρασία 1 <sup>ης</sup> περιόδου): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία αυτής της περιόδου.
	Δρομέας στη θέση 7 (ώρα τερματισμού 1 <sup>ης</sup> περιόδου): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την ώρα λήξης.
	Δρομέας στις θέσεις 8...10 (2 <sup>η</sup> περίοδος θέρμανσης) και δρομέας στις θέσεις 11...13 (3 <sup>η</sup> περίοδος θέρμανσης): Ίδια διαδικασία με το 1 <sup>η</sup> περίοδο θέρμανσης.
	Δρομέας στη θέση 14 (θερμοκρασία εξοικονόμησης ενέργειας στις λειτουργίες «αυτόματη» και «αργίας»): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας. Σημείωση: Η θερμοκρασία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ίδια για όλες τις μέρες της εβδομάδας. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά την κατάσταση «συνεχούς οικονομικής λειτουργίας».
	Γυρίστε το διακόπτη στη θέση RUN για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις και κλείστε το καπάκι.

## Εισάγετε διάστημα «διακοπών» ή απουσίας

Μπορείτε να εισάγετε έναρξη, λήξη των διακοπών καθώς και επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας κατά τη διάρκειά τους. Ο θερμοστάτης λειτουργεί, κατά τη διάρκεια των διακοπών, στην καθορισμένη θερμοκρασία και μετά την ημερομηνία λήξης τους επανέρχεται στον προκαθορισμένο τρόπο λειτουργίας.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας «διακοπών», το σύμβολο αναβοσβήνει και η ημερομηνία λήξης της περιόδου διακοπών εμφανίζεται στην οθόνη.

Προχωρήστε όπως περιγράφεται ακολούθως:

	Δρομέας στη θέση 15 (έναρξη λειτουργίας διακοπών): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας «διακοπών».
	Δρομέας στη θέση 16 (θερμοκρασία λειτουργίας διακοπών): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία κατά τη λειτουργία «διακοπών».
	Δρομέας στη θέση 17 (λήξη λειτουργίας διακοπών): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την ημερομηνία τερματισμού της λειτουργίας «διακοπών».
	Μετακινήστε το δρομέα στη θέση RUN. Το σύμβολο  εμφανίζεται ορισμένο αριστερά του συμβόλου . Για να τερματίσετε τη λειτουργία «διακοπών», πιέστε , , ,  ή μετακινήστε τον δρομέα.

## Εισάγετε θερμοκρασία για «τηλεχειρισμό»

Στην λειτουργία τηλεχειρισμού μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία η οποία θα ισχύει για όσο είναι ενεργοποιημένος ο τηλεχειρισμός. Με την απενεργοποίηση του ο θερμοστάτης επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση.

## Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας τηλεχειρισμού, εμφανίζεται το σύμβολο

Προχωρήστε όπως περιγράφεται ακολούθως:

	Δρομέας στη θέση 18 (θερμοκρασία τηλεχειρισμού): Πιέστε  ή  για να επιλέξετε την θερμοκρασία της λειτουργίας του τηλεχειρισμού.
	Μετακινήστε το δρομέα στη θέση RUN για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις.

## Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

	Πιέστε  και  ταυτόχρονα μαζί με το πλήκτρο επιλογής τρόπου λειτουργίας  για 3 δευτερόλεπτα. Όλες οι προσωπικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ώρας επανέρχονται στις εργοστασιακές τους τιμές. Το ρολόι ξεκινά στις 12:00.
	<b>Σημείωση: Όλες οι ρυθμίσεις σας θα χαθούν!</b>

Εργοστασιακές ρυθμίσεις: θέρμανση		Εργοστασιακές ρυθμίσεις: ψύξη	
	20 °C		24 °C
	16 °C		28 °C
	8 °C		35 °C
	12 °C		30 °C

## Εργοστασιακές Ρυθμίσεις: Περίοδοι Θέρμανσης

Περίοδοι	P1	P2	P3	P4	P5	P6
1.	07:00	23:00	PASS	PASS	PASS	PASS
2.	06:00	08:00	17:00	22:00	PASS	PASS
3.	06:00	08:00	11:00	13:00	17:00	22:00

## Ενεργοποίηση λειτουργίας «πάρτυ»

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «πάρτυ» μόνο σε καταστάσεις λειτουργίας και . Στη λειτουργία «πάρτυ», ο θερμοστάτης διατηρεί την επιλεγμένη θερμοκρασία για κάποιο επιπλέον χρονικό διάστημα το οποίο μπορούμε να δηλώσουμε.

**Όσο ο θερμοστάτης βρίσκεται σε λειτουργία «πάρτυ» εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο .**

Προχωρήστε όπως περιγράφεται ακολούθως

	<ol style="list-style-type: none"> <li>Πιέστε  για 3 δευτερόλεπτα.</li> <li>Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε πόσο χρόνο θα βρίσκεται σε λειτουργία «πάρτυ». Ο ελάχιστος χρόνος είναι 9 ώρες. Η ρύθμιση καταχωρείται μετά από 20 δευτερόλεπτα ή με το πάτημα του κουμπιού .</li> <li>Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.</li> <li>Η λειτουργία «πάρτυ» διακόπτεται αυτόματα με το πέρασμα του χρόνου που ρυθμίσαμε προηγουμένως ή με το πάτημα των κουμπιών  ή .</li> </ol>
--	---