



Πληροφορίες!

- 1) Η επαφή ανοίγει με την άνοδο της θερμοκρασίας
- 2) Το συνολικό ρεύμα των καταναλωτών δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 10Α.
- 3) Μετά την σύνδεση αφαιρέστε την γέφυρα

Κύριος διακόπτης ασφαλείας, διακόπτης κινδύνου και Μέτρα προστασίας σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Προσοχή: Ο προστατευτικός αγωγός ge/gr δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως κύκλωμα ελέγχου.

Τάση ελέγχου 230V ~ Χαμηλή τάση