

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ NRS-50B

Οθόνη ένδειξης λειτουργιών και βλαβών

Επιλογέας θέρμανσης θερμοκρασίας χώρου

Λυχνία ένδειξης λειτουργίας θερμοστάτη

Χρονοδιακόπτης
(Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη π.χ στη θέση "2", τότε ο λέβητας σταματάει για 2 ώρες και θα ενεργοποιείται για 20min)

Λυχνία ένδειξης λειτουργίας χρονοδιακόπτη



Λυχνία ένδειξης λειτουργίας Ζεστού νερού χρήσης

Μπουτόν ενεργοποίησης λειτουργίας Ζεστού νερού (με παρατεταμένο πάτημα του μπουτόν μπορείτε να ελέγξετε τις ώρες λειτουργίας όπως επίσης να ορίσετε τον συγκεκριμένο θερμοστάτη κατά την έναρξη λειτουργίας της αυτονομίας)

ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
TEMP. SETTING	ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10°C	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΟΥ - ON
TEMP. SETTING	ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΟΥ - OFF
IN OPERATION	ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (CHECK)
IN OPERATION	ΑΝΑΒΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ	ΖΗΤΑΜΕ ΕΙΤΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΙΤΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
BATH	ΑΝΑΒΕΙ	ΖΗΤΑΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
TIME SETTING		ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΖΗΤΗΣΕΙ π.χ. ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΟ 3, ΕΧΟΥΜΕ 20 ΛΕΠΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 3 ΩΡΕΣ ΠΑΥΣΗΣ, ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΟ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ, ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ STOP
TIME INDICATOR	ΑΝΑΒΕΙ	ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (TIME SETTING)
BATH (ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ)		ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΓΙΑ 5" ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ, ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΩΡΟ (ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ)