


FR-9B Room controller

(Model No : LST-17,21,24,30,41K / LFA-13,17,21,24,30,41K)

Οδηγός Χρήσης και επεξήγηση λειτουργιών



- | | |
|-------------------------------------|---|
| (1) Λειχνία Λειτουργίας Λέβητα | (11) Ρύθμιση θερμοκρασίας Νερών Χρήσης |
| (2) Λειχνία Βλάβης | (12) Επιλογή προβολής θερμοκρασίας Χώρου |
| (3) Εμφάνιση θερμοκρασίας σωμάτων | (13) Λειτουργία θέρμανσης χώρου |
| (4) Εμφάνιση θερμοκρασίας χώρου | (14) Επιλογή θερμοκρασίας Χώρου |
| (5) Ένδειξη λειτουργίας | (15) Λυχνία επιλογής θερμοκρασίας σωμάτων |
| (6) Διακόπτης λειτουργίας | (16) Λειτουργία βασει θερμ. σωμάτων |
| (7) Ενεργοποίηση Νερών Χρήσης | (17) Ρύθμιση θερμοκρασίας σωμάτων |
| (8) Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης | (18) Ένδειξη θερμοκρασίας |
| (9) Ένδειξη διακοπής λειτουργίας | |
| (10) Διακόπτης διακοπής λειτουργίας | |