


en Οδηγίες λειτουργίας RDD10...

RDD10... – ο ελεγκτής θερμοκρασίας που σας επιτρέπει να καθορίζετε την ιδεώδη θερμοκρασία δωματίου για τις ώρες που θέλετε. Υπάρχουν διαθέσιμες δύο καταστάσεις λειτουργίας. Μπορείτε, είτε να χρησιμοποιήσετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, είτε να κάνετε οι ίδιοι τις ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες.




Θέση σε λειτουργία


Ο ελεγκτής παραδίδεται με εργοστασιακές ρυθμίσεις θερμοκρασίας και διάρκειας- αλλαγής τρόπου λειτουργίας (= 00.0 ω.). Για την έναρξη της λειτουργίας του, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:



Θέλετε συνεχή κανονική λειτουργία, ή λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας;



Τα δωμάτιά σας είναι πολύ ζεστά ή πολύ κρύα;



Θέλετε ο ελεγκτής να επιστρέψει στην αρχική κατάσταση λειτουργίας του μετά από ένα μακρύ / σύντομο χρονικό διάστημα;

	Πιέζοντας το κουμπί με το σύμβολο της κλεψύδρας, αυξάνετε ή μειώνετε την διάρκεια του χρόνου εναλλαγής της ισχύουσας λειτουργίας κατά διαστήματα 0.5 της ώρας. Ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα: • Πιέστε  μια φορά → Ο χρόνος αρχίζει να αναβοσβήνει • Πιέστε  για να αλλάξετε το χρόνο μεταξύ 0.5 ... 24 ω. • 5 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα, η νέα διάρκεια χρόνου εναλλαγής λειτουργίας θα αποθηκευτεί αυτόματα και η οθόνη σταματά να αναβοσβήνει. Σημείωση: Αν η τιμή που καταχωρήθηκε για τη διάρκεια του χρόνου αλλαγής είναι 00.0 ω., η κατάσταση λειτουργίας αυτόματης αλλαγής δεν θα είναι ενεργή.
---	---

Θέλετε να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο (π.χ. κατά τη διάρκεια της νύχτας);

	Πιέζοντας το κουμπί αυτό, μετακινήστε από τη μια κατάσταση λειτουργίας στην άλλη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, είτε: • από κανονική λειτουργία σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (ή εκτός λειτουργίας) είτε • από λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (ή off), σε κανονική λειτουργία. Η συγκεκριμένη επιλογή γίνεται με μικροδιακόπτη πριν την εγκατάσταση της μονάδας. Μετά το πάτημα του κουμπιού αλλάζει η κατάσταση λειτουργίας. Αν προηγουμένως είχε καταχωρηθεί διάρκεια αλλαγής τρόπου λειτουργίας > 00.0 ω., ο τρόπος λειτουργίας θα επαναρυθμιστεί αυτόματα μετά την πάροδο του χρόνου εναλλαγής.
---	--

Εμφανίζεται το σύμβολο  στην οθόνη; (Μόνο για μοντέλα με μπαταρία)

Όταν εμφανίζεται αυτό το σύμβολο, θα πρέπει να αλλάξετε τις μπαταρίες μέσα σε 2 εβδομάδες.

Θέλετε να αλλάξετε τις μπαταρίες; (Μόνο για μοντέλα με μπαταρία)

- Προμηθευτείτε 2 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA, 1.5 V
- Αφαιρέστε τη θήκη των μπαταριών και στη συνέχεια τις μπαταρίες. Τοποθετήστε τις καινούργιες μπαταρίες και τοποθετήστε ξανά στη θέση της τη θήκη των μπαταριών.
- Βεβαιωθείτε ότι οι παλιές μπαταρίες απορρίπτονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

Υποδείξεις για την εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς συμβιβασμό στις ανέσεις

- Η θερμοκρασία δωματίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 21 °C
- Πιέστε  για την αλλαγή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, ακόμη και αν απουσιάζετε μόνο για σύντομα χρονικά διαστήματα.
- Αερίζετε τα δωμάτια για σύντομα χρονικά διαστήματα μόνο, με το σωστό όμως τρόπο και με τα παράθυρα τελείως ανοικτά.